Návod k použití čtečky čipových karet OMNIKEY® USB Trust Smartcard

Důležité upozornění! Čtečku nepřipojujte k počítači dříve než bude nainstalován Cryptoplus KB!!!

Tento návod popisuje následující čteček čipových karet:

OMNIKEY® 3621

- PC/SC kompatibilní čtečka čipových karet se zabezpečeným zadáváním kódu PIN (SPE)
- LED dioda pro indikaci provozu, připravenosti, datové komunikace s čipovou kartou a zabezpečeného zadávání kódu PIN

OMNIKEY® 3821

- Shodné s OMNIKEY 3621
- LCD displej (2x16 znaků) pro navádění uživatele a indikaci zabezpečeného módu (zámek) při zabezpečeném zadávání kódu PIN

Veškeré potřebné soubory je možné najít na stránkách **http://www.hidglobal.com/omnikey** nebo na internetových stránkách Komerční banky **ZDE**.

Systémové požadavky:

• Windows 2000, Windows XP

• Windows Vista, Windows 7

• USB rozhraní

Další informace je možné nalézt online na stránkách **http://www.hidglobal.com/omnikey**.

Připojení čtečky čipových karet:

USB kabel je pevně připojen ke čtečce. Pro připojení čtečky do PC, zasuňte USB konektor do volného USB slotu na PC, nebo do připojeného USB rozbočovače. Vždy si nejprve přečtěte část „Instalace Cryptoplus KB“ a "Instalace ovladačů“.

i Prosím, ujistěte se, že vkládáte čipovou kartu tak, že čip na kartě směřuje nahoru.

Instalace Cryptoplus KB
Zde si stáhněte instalační soubor Cryptoplus KB:
http://www.mojebanka.cz/cs/certifikaty/certifikat-k-cipove-karte/instalace-ctecky-cipovych-karet.shtml

Instalace ovladačů:

Než budete moci používat čtečku čipových karet, je nutné nainstalovat ovladače zařízení. Standardně jsou čtečky dodávány bez CD s ovladači. Veškeré potřebné ovladače můžete nalézt online na adrese **http://www.hidglobal.com/omnikey**.

SPE (Secure PIN Entry) rozložení klávesnice:

Klávesnice	Znak	Funkce	Barva
1 2 3 X	F * .	**Bez funkce**	Šedá
4 5 6 ←	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	**Zadávání PIN**	Šedá
7 8 9 F	X	**Zrušit**	**Červená**
* 0 . ✓	←	**Mazání**	**Žlutá**
	✓	**Potrvď**	**Zelená nebo** Šedá