

**KB**

NÁVOD POUŽITÍ ČTEČKY THALES IDBRIDGE CT700

Návod použití čtečky Thales IDBridge CT700

Důležité upozornění!

Čtečku nepřipojujte k počítači dříve, než bude nainstalován Cryptoplus KB
(<https://www.kb.cz/cs/podpora/bankovnictvi-a-nastroje/jak-ziskam-a-nainstaluju-ctecku>)



Thales IDBridge CT700

- IDBridge CT700 je ergonomicky navržená čtečka třídy 2 (zabezpečené zadání PIN) s integrovanou dotykovou 16 tlačítkovou klávesnicí, řádkovým displejem 2x17 a USB rozhraním.
- Pinpad čtečka, která zaručuje nejvyšší úroveň zabezpečení díky ochraně PIN, která zabraňuje hrozbám keyloggeru (software, který snímá stisky jednotlivých kláves).

Technické specifikace

- Rozhraní čipové karty: CLK = 4MHz, až TA1 = 97 (500 kBd, pokud to podporuje čipová karta)
- Podpora: všechny ISO 7816 1,8V, 3V, 5V karty
- Napájení: USB 2.0 rozhraní
- Displej: LCD 2x17 znaků
- Klávesnice: Integrovaná klávesnice
- Připojení: Pevný kabel USB
- Rozměry: 121 x 79 x 49 mm
- Hmotnost: 292 g

Soulad s hlavními normami

- PC / SC V2 část 10 pro zařízení zabezpečeného zadávání PIN
- USB 2.0, CCID 1.1
- Plná podpora karet ISO 7816
- EMV úroveň 1
- RoHS, WEEE, CE, FCC

Veškeré potřebné soubory je možné najít na internetových stránkách Komerční banky [zde](#) nebo na stránkách <https://cpl.thalesgroup.com/resources/access-management/idbridge-ct700-product-brief>.






NÁVOD POUŽITÍ ČTEČKY THALES IDBRIDGE CT700

Připojení čtečky čipových karet

USB kabel je pevně připojen ke čtečce. Pro připojení čtečky do PC, zasuněte USB konektor do volného USB slotu na PC, nebo do připojeného USB rozbočovače.

Prosím, ujistěte se, že vkládáte čipovou kartu tak, že čip na kartě směřuje nahoru.

SPE (Secure PIN Entry) rozložení klávesnice

	Znak	Funkce	Barva
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	zadání PIN	šedá
		potvrzení PIN	zelená
		mazání PIN	žlutá
		bez funkce	šedá
		bez funkce	červená
	