

Návod k použití čtečky čipových karet Gemalto ID Bridge CT710

Důležité upozornění! Čtečku nepřipojujte k počítači dříve než bude nainstalován Cryptoplus KB!!!

Tento návod popisuje následující čteček čipových karet:

Gemalto ID Bridge CT710

- PC/SC kompatibilní čtečka čipových karet se zabezpečeným zadáváním kódu PIN
- LCD displej pro navádění uživatele při zabezpečeném zadávání kódu PIN (SPE)

Veškeré potřebné soubory je možné najít na stránkách <https://supportportal.gemalto.com/csm> nebo na internetových stránkách Komerční banky [ZDE](#).

Systémové požadavky:

- Windows 2000, Windows XP
- Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- USB rozhraní

Další informace je možné nalézt online na stránkách <https://supportportal.gemalto.com/csm>.

Připojení čtečky čipových karet:

USB kabel je pevně připojen ke čtečce. Pro připojení čtečky do PC, zasuňte USB konektor do volného USB slotu na PC, nebo do připojeného USB rozbočovače. Vždy si nejprve přečtete část „Instalace Cryptoplus KB“ a „Instalace ovladačů“.

i

Prosím, ujistěte se, že vkládáte čipovou kartu tak, že čip na kartě směřuje nahoru.

Instalace Cryptoplus KB

Zde si stáhněte instalační soubor Cryptoplus KB:

<https://www.kb.cz/cs/podpora/bankovnictvi-a-nastroje/jak-ziskam-a-nainstaluju-ctecku>

Instalace ovladačů:

Než budete moci používat čtečku čipových karet, je nutné nainstalovat ovladače zařízení. Standardně jsou čtečky dodávány bez CD s ovladači. Veškeré potřebné ovladače můžete nalézt online na adrese <https://supportportal.gemalto.com/csm>.

SPE (Secure PIN Entry) rozložení klávesnice:

Klávesnice	Znak	Funkce	Barva
		Bez funkce	Černá
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Zadávání PIN	Šedá
		Mazání	Žlutá
		Potvrdí	Zelená